



Gabelabdeckung



Fork cover



Copertura forchetta



Couvercle de fourche



Cubierta de tenedor

Art.Nr: 44850-012



Reflektor entfernen und mit doppelseitigem Klebeband an die obere Position kleben. (Ab 2017)

Remove the reflector and stick it to the upper position with double-sided adhesive tape. (from 2017)





Verschmutzungen mit Polier
Fleece in Schnittrichtung reinigen.

*Clean dirt with polishing fleece in the
cutting direction .*

